Ausbildung und Prüfung zum Rundholzübernehmer

3. Übernahme

3.1 Vermessung

3.1 Vermessung Messanwesenheit

Vorbereitung der Messanwesenheit (Text aus Grundlagenpapier)

Die Anforderungen für die Messanwesenheit sind in den ÖHU §19b Abs. 2 geregelt

Der Verkäufer oder sein Beauftragter hat sich vor Betreten des Werksgeländes anzumelden. Den Anweisungen des Werks ist Folge zu leisten. Die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung sind vom Käufer rechtzeitig bekannt zu geben.

Der Käufer hat auf Verlangen Auskunft über die Übernahmeanlage bis auf Ebene der Anlagenablaufbeschreibung zu geben.

3.1 Vermessung Missanwesenheit

Mitbestimmung bei der Qualitätsbeurteilung (Text aus Grundlagenpapier)

Bei Unstimmigkeiten in der Qualitätsbeurteilung aus Sicht des Übergebers oder des Übernehmers (Veto) ist der Übernahmeprozess zu stoppen, um eine gemeinsame Detailbeurteilung zu finden.

Bei keiner Einigung ist gemäß ÖHU § 27 und folgende vorzugehen. Darüber hinaus bestehen folgende Vorgangsweisen:

- › Abbruch der Übernahme
- › Restmenge auf Reklamationslager
- › Rücknahme eines Teils oder der Gesamtmenge

3.1 Vermessung Anlagenabläufe - Beispiel

A Anmeldung

B Vorlager

In einer FHP-Anlagenablaufbeschreibung kennzeichnen die jeweiligen Buchstaben die beschriebenen Abschnitte

	Aufgabe/Querförd.		Sortierbox		2D Messanlage		Handvermessung		Entrindung		Kappung
	Längsförderer		Sortierer		3D Messanlage		Splittersuchgerät		Wurzelaufreduzierung		Sortierkran

3.1 Vermessung Anlagenabläufe - Beispiel

A Anmeldung

B Vorlager

	Aufgabe/Querförd.		Sortierbox		2D Messanlage		Handvermessung		Entrindung		Kappung
	Längsförderer		Sortierer		3D Messanlage		Splittersuchgerät		Wurzelanlaufreduzierung		Sortierkran

3.1 Vermessung Anlagenabläufe - Beispiel

A Anmeldung

B Vorlager

	Aufgabe/Querförd.		Sortierbox		2D Messanlage		Handvermessung		Entrindung
	Längsförderer		Sortierer		3D Messanlage		Splittersuchgerät		Wurzelanlaufreduzierung

3.1 Vermessung Anlagenabläufe - Beispiel

	Aufgabe/Querförd.		Sortierbox		Handvermessung		Entrindung		Wartungskran
	Längsförderer		Sortierer		3D Messanlage		Splittersuchgerät		Wurzelaufreduzierung

3.1 Vermessung Anlagenabläufe - Beispiel

A Anmeldung

B Vorlager

	Aufgabe/Querförd.		Sortierbox		2D Messanlage		Kappung		Handvermessung		Splittersuchgerät
	Längsförderer		Sortierer		3D Messanlage		Wurzelanlaufreduzierung		Entrindung		Sortierkran

3.1 Vermessung Anlagenabläufe - Beispiel

A Anmeldung

B Vorlager

	Aufgabel/Querförd.		Sortierbox		2D Messanlage		Handvermessung		Entrindung		Kappung
	Längsförderer		Sortierer		3D Messanlage		Splittersuchgerät		Wurzelanlaufreduzierung		Sortierkran

3.1 Vermessung Messtechniken

Händische Vermessung

- Länge
- Durchmesser (MD, ZD)
- Krümmungsermittlung
- Abholzigkeitsermittlung

Elektronische Vermessung im Werk

– RHMA

- Länge
- Mittendurchmesser
- Volumen

– MAWM

- Länge
- Mittendurchmesser
- Volumen
- Zopfdurchmesser
- Abholzigkeit
- Krümmung
- Ovalität

3.1 Vermessung Messtechniken

Fotodokumentation

- Optional ist eine fotografische Dokumentation der einzelnen Stämme möglich.

Datenaustausch/Protokoll

- Die registrierten Daten werden in der vereinbarten Form (z. B. FHP-Datenstandard) übermittelt.

3.1 Vermessung Messtechniken

Händische Vermessung

Länge

- Längenmessung beginnt am starken Ende (stockseitig)
- üblicherweise mit dem Rollmaßband (Längenkontrolle des Maßbandes durchführen!)
- bei einem Fallkerb/Spranz beginnt die Längenmessung im halben Fallkerb/Spranz

3.1 Vermessung Messtechniken

Händische Vermessung

Länge

- schiefe Schnitte:
kürzeste Länge wird gemessen

3.1 Vermessung Messtechniken

Händische Vermessung

Durchmesser

- Messen nur mit geeichter Kluppe
- Eichung für fünf Jahre gültig
- bei sichtlicher Ungenauigkeit Kluppe nicht verwenden

3.1 Vermessung Messtechniken

Händische Vermessung

Durchmesser

- Messposition in der halben Nennlänge (gestufte Länge)
- Die halbe Nennlänge ist vom stärkeren Ende abzuschlagen
- Messung im rechten Winkel zur Stammachse
- Kluppe sollte an drei Punkten anliegen
- Sämtliche Messungen sind auf ganze Zentimeter abzurunden.

3.1 Vermessung Messtechniken

Händische Vermessung

Durchmesser

- Messstelle muss frei von Schmutz, Eis und Schnee sein
- Bei Formfehlern (Astquirl, sonstige Unregelmäßigkeiten) an der Messstelle ist der Mittendurchmesser an zwei Messstellen im selben Abstand zur Mitte zu ermitteln

3.1 Vermessung Messtechniken

Händische Vermessung – Durchmesser

- bis 19 cm MD Einmalmessung
- ab 20 cm MD Zweimalmessung
(kreuzweise im rechten Winkel)
- Ablesewerte auf volle cm abrunden
- einfaches Kluppieren ⇨ „wie der Stamm liegt“
- kreuzweise Messung ⇨ abgerundete Werte mitteln und auf volle cm abrunden
- Rindenabzug ist vertraglich zu vereinbaren
- Verminderte MD sind mit einer Nachkommastelle anzugeben

3.1 Vermessung Messtechniken

Händische Vermessung – Krümmung

Krümmungsmessung mit der Oberflächenmethode

- Ermittlung der Pfeilhöhe
- Pfeilhöhe [mm] ist der max. Abstand zwischen der konkaven Mantelfläche und der Referenzgeraden vom Stammanfang bis zum Stammende
- Wurzelanlauf bleibt unberücksichtigt

Der Wert der Krümmung wird ermittelt durch:

- [%]: Verhältnis von Pfeilhöhe zu MD
- [cm/lfm]: Verhältnis von Pfeilhöhe zu Referenzlänge auf 0,1 cm genau angegeben
- Grenzwerte bei Nadelholz beziehen sich auf den Mittendurchmesser, bei Laubholz auf die Länge der Referenzgeraden
- bei mehrfacher Krümmung $\Rightarrow$ Stamm in gerade und einfach gekrümmte Abschnitte unterteilen

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung - Länge

Gemäß ÖNORM L 1021

- Die Messanlage erkennt den Anfang des Messgutes und zählt bei dessen Durchlauf die Impulse des Impulsgebers bis zum Ende des Messgutes.
- Im Einzelstammprotokoll ist die Messgutlänge anzugeben.
- Die Verwendung der Längenreduktionstaste oder eine allfällige Rückstufung muss im Messprotokoll ersichtlich sein.
- Eine **Längenrückstufung** ist **zulässig** bei kleinerer Messgutlänge als die Mindestlieferlänge.
- Wenn die **Längenmessung erst nach Kappung** erfolgen kann, ist eine Längenrückstufung auf die nächstkleinere vereinbarte gestufte Länge nur zulässig, wenn die Nennlänge um mehr als 1 % unterschritten wird.
- Die Längenmessung muss bei Neuanlagen vor Kappung erfolgen.

Elektronische Vermessung - Länge

- **Nennlänge:** Länge des Stückes ohne Längenübermaß
- **Messgutlänge (physische Länge):** kürzester Abstand zwischen den Enden eines Stückes
- **Gestufte Länge:** Die zunächst um das vereinbarte Längenübermaß und etwaige zusätzliche produkt- oder verarbeitungsbedingte Längenabschläge verminderte und in weiterer Folge auf die nächste vereinbarte Längensstufe abgerundete, gemessene Länge

3.1 Vermessung Längenmessung

Auslösung der Messung durch Lichtgitter
Ermittlung der Länge erfolgt durch die Anzahl der Impulse am Längsförderer und dem zurückgelegten Weg des Messgutes zwischen zwei Impulsen

3.1 Vermessung

Längenmessung - Längenstufung

- > Die gestuften Längen sind für SRH in den ÖHU nicht definiert
- > Sie sind im Kaufvertrag zu vereinbaren
- > Sind in der in der Eichlegende ersichtlich
- > Somit ergibt sich eine definierte Längenstufung aus dem Kaufvertrag

3.1 Vermessung

sektionsweise Vermessung von Langholz

- > Eine rechnerische Aufteilung ist bei sehr unregelmäßig geformten oder in der Qualität sehr unterschiedlichen Stücken zulässig
- > Bei der rechnerischen Aufteilung gelten die Regeln der Einzelstammvermessung
- > Die rechnerischen Einzelblöcke sind mit Bezug zum Gesamtmessgut durchgängig zu nummerieren

3.1 Vermessung sektionsweise Vermessung von Langholz

Die Unterscheidung verrechnungsrelevanter und messinformationsrelevanter Stämme sowie gemessener und berechneter Stämme ist wie folgt zu kennzeichnen:

V = Verrechnung

I = Information

M = gemessene Werte

B = berechnete Werte

3.1 Vermessung virtuelle Aufteilung Doppelblochen und Langholz

Die virtuelle Kappung von Blochholz ist unzulässig.

Die virtuelle Stammteilung von Doppelblochen und Langholz ist unter folgenden Punkten zulässig:

- > Im Kaufvertrag vereinbart
- > Zusammenhang Langholz und Abschnitte in der Registrierung ersichtlich
- > Unterscheidung zwischen gemessenen und ermittelten Werten
 - Die Gesamtlänge ist zu registrieren
 - Die rechnerische Aufteilung muss für den Lieferanten nachvollziehbar sein
 - Vereinbarung: Aufteilung vom stärkeren Ende weg, Position der Teilstücke ist anzugeben
 - (Anmerkung: dzt. in FHPDAT noch nicht möglich).

3.1 Vermessung Abschläge

- > Abschläge von MD und L sind nur für qualitativ nicht definierte Merkmale vorgesehen, die das verwertbare Volumen des Stammes reduzieren.
- > Sie sind zu registrieren.

Elektronische Vermessung – Durchmesser

Einzeldurchmesser

- › gemessener, ungerundeter Normalabstand zweier paralleler Tangenten an der Querschnittsfigur des Messgutes an einer Messposition
- › Die Normale auf die beiden Tangenten bestimmt die Richtung des Einzeldurchmessers.

gerundeter Einzeldurchmesser

- › der auf ganze Zentimeter abgerundete Einzeldurchmesser

mittlerer Durchmesser

- › arithmetisches Mittel von zwei normal stehenden Einzeldurchmessern an derselben Messposition

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung – Durchmesser

Gerundeter mittlerer Durchmesser

- > der auf ganze Zentimeter abgerundete arithmetische Mittelwert von zwei normal stehenden gerundeten Einzeldurchmessern an derselben Messposition

Verminderter Durchmesser

- > Als verminderter Durchmesser gilt der Durchmesser, vermindert um etwaige produkt- oder verarbeitungsbedingte Durchmesserabschläge

4.1 b Vermessung ii Messtechniken

Ermittlung der Mittendurchmesser

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung – Mittendurchmesser

Anmerkung: (Mitten-, Zopf-, Stock)...durchmesserpaar

Zwei an einer Messposition gemessene Einzeldurchmesser, die im rechten Winkel zueinander stehen, werden als Durchmesserpaar bezeichnet.

Ungerundetes Mittendurchmesserpaar MDx und MDy

- > Das vom Stock aus betrachtete, erste im Messbereich gemessene Mittendurchmesserpaar, das den kleinsten „gerundeten Mittendurchmesser“ ergibt.

Alternativ:

- > Das im Messbereich gemessene Mittendurchmesserpaar, das den kleinsten „gerundeten Mittendurchmesser“ ergibt.

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung – Zopfdurchmesser

- › Das vom Stock aus betrachtete, erste im Zopfdurchmessermessbereich gemessene Zopfdurchmesserpaar, das den kleinsten „gerundeten Zopfdurchmesser“ ergibt.

Alternativ:

- › Das im Zopfdurchmessermessbereich gemessene Zopfdurchmesserpaar, das den kleinsten „gerundeten Zopfdurchmesser“ ergibt.

Zopfdurchmesser

Als Zopfdurchmesser gilt der kleinste so erhaltene mittlere Durchmesser bzw. der kleinste so erhaltene gerundete mittlere Durchmesser

3.1 Vermessung Messtechniken

Ermittlung der Zopfdurchmesser

3.1 Vermessung Volumsermittlung

Ermittlung der Mittendurchmesser bei Vermessung in Rinde

Ermittlung des kleinsten Durchmesserpaares im Messbereich

Vermessung in Rinde:

Fichte, MDX = 38,8 cm, MDY= 41,2 cm, gestufte Länge 400 cm

Abrunden des MD X auf ganze Zentimeter 38,0 cm

Abrunden des MD Y auf ganze Zentimeter 41,0 cm

Summenbildung

79,0 cm

Ergebnis halbieren 39,5 cm

Abrunden auf ganze Zentimeter 39,0 cm

Basis für die Rindenabzugsberechnung 39,0 cm

Rindenabzug lt. Peintinger Funktion - 1,80 cm

Möglicher Abzug eines Mittendurchmesserabschlages, z. B. - 1,0 cm

Mittendurchmesser ohne Rinde für die Volumsermittlung

36,2 cm

3.1 Vermessung Volumsermittlung

Ermittlung der Mittendurchmesser bei Vermessung ohne Rinde

Ermittlung des kleinsten Durchmesserpaares im Messbereich

Vermessung ohne Rinde:

Fichte, MDX = 38,8 cm, MDY= 41,2 cm, gestufte Länge 400 cm

Abrunden des MD X auf ganze Zentimeter 38,0 cm

Abrunden des MD Y auf ganze Zentimeter 41,0 cm

Summenbildung
79,0 cm

Ergebnis halbieren 39,5 cm

Abrunden auf ganze Zentimeter 39,0 cm

Möglicher Abzug eines Mittendurchmesserabschlages, z. B. - 1,0 cm

**Mittendurchmesser ohne Rinde für die Volumsermittlung
38,0 cm**

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung: 2D – Messung (Gattung J24)

Längenmessung:

- horizontale Lichtbalken/Lichtgitter

Durchmessermessung:

- Richtung der beiden Einzeldurchmesser ist konstruktiv vorgegeben
- Für MD mindestens zwei gültige Messpositionen innerhalb eines sym. Bereiches (20 cm) um die Messgutmitte
- Für ZD mind. zwei Messpositionen innerhalb eines Bereiches von 10 cm bis 30 cm vom schwachen Ende in Richtung der Messgutmitte
- Abholzigkeit ermittelbar gem. ÖNORM L 1021

Infrarot-Winkelscanner

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung: 2D – Messung (Gattung J24)

Infrarot-Parallels Scanner

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung: 3D – Messung (Gattung J25)

Längenmessung:

- laserunterstützt oder Lichtgitter

Durchmessermessung:

- Für MD mindestens zwei gültige Messpositionen innerhalb eines sym. Bereiches (20 cm) um die Messgutmitte
- Für ZD mind. zwei Messpositionen innerhalb eines Bereiches von 10 cm bis 30 cm vom schwachen Ende in Richtung der Messgutmitte

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung: 3D – Messung (Gattung J25)

- Erfassung der Kontur mittels Laser
- Stamm wird dreidimensional dargestellt
- Längen- und Durchmesserermittlung
- Krümmung, Abholzigkeit und Ovalität

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung: 3D - Messung

3D - Rekonstruktion

Stammfoto

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung: 2-D-Darstellung

SPRESCAN 3D sprecher
automation

3D - Darstellung | 2D - Darstellung

■ Zopf: 5051 mm
 ■ Stock: 101 mm
 ■ Pfeilmass: 2950 mm
 Winkel: 0

■ Mitte: 2697 mm
 Winkel: -61 Grad

Rohdaten
 gefilterte Daten
 normierte Daten
 Krümmung

Rohdaten
 gefilterte Daten
 normierte Daten
 Krümmung

Messeinsatz: 313 mm MeCnt: 31

Tangenten
48.46 cm
MIN
Fehler:

<
>
49.99 cm
min Paar
Nr.:0

ToolBox

Online

Stammnummer: 3768

Mittendurchmesser: 460 mm

Zopfdurchmesser: 450 mm

Stammlänge: 522 cm

Pfeilmass: 25 mm

Speichern

Laden

Beenden

Aufzeichnen

Sim Impulse

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung: 3-D-Darstellung

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung: 3D - Messung

- 1 IR-Strichlaser (eine von sieben)
- 2 Stahlrahmen
- 3 Steuer- und Bedieneinheit mit CP-PLC (Control Panel-Programmable Logic Controller)
- 4 Stamm im Längsdurchlauf
- 5 Messlichtgitter (Empfänger)
- 6 Förderhaken
- 7 Messebene, Laserebene (Aufreffebene der Strichlaserstrahlen)
- 8 Digitalkamera (eine von vier)
- 9 Messlichtgitter (Sender)

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung – Abholzigkeit

Gemäß ÖNORM L 1021

- alle gültigen Messstellen im Messbereich
- kleinster mittlerer Durchmesser je Messebene
- Alle so ermittelten gültigen D sind zur Berechnung der Ausgleichsgeraden heranzuziehen.
- Abholzigkeit ergibt sich aus der Steigung der Ausgleichsgeraden auf 0,01 cm/m gerundet

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung – Abholzigkeit

Länge (m)	Durchmesser (cm)
0,1	29
0,2	28,8
0,3	28,8
0,4	28,7
0,5	28,4
0,6	28,3
0,7	28,4
0,8	28,1
0,9	27,9
1	27,8
1,1	27,6
1,2	27,4
1,3	27,4
1,4	27,3
1,5	27,1
1,6	27,1
1,7	26,9
1,8	26,8
1,9	26,7
2	26,7

3.1 Vermessung Messtechniken

Elektronische Vermessung – Krümmung

Gemäß ÖNORM L 1021

- alle verfügbaren, gültigen Messebenen im Messbereich
- je Messebene Schwerpunkt ermitteln
- einzelne Schwerpunkte miteinander verbinden = Mittellinie
- Pfeilhöhe ist in Bezug zur Referenzgeraden zu ermitteln
- Stammruhelage! (Die Eichung definiert die Maximalgeschwindigkeit des Förderers bei der Ermittlung der Pfeilhöhe)
- Mehrfache Krümmung wird visuell beurteilt.

3.1 Vermessung

Messanlagen - Handeingabe

Stämme, die der Ersterfassung nicht zugeführt werden können, sind ausnahmslos manuell an der Messanlage als Handeingabe mit folgenden Merkmalen zu erfassen.

- Holzart
- Qualität
- Länge
- MD-V (Mittendurchmesser für die Volumsbestimmung)
- Die Eingabe ist in der Registrierung als Handeingabe zu kennzeichnen; eine eindeutige Stammnummer ist zu vergeben.

3.1 Vermessung

Rindenzustand - Rindenabzug

Die Übernahme von Rundholz ist grundsätzlich mit oder ohne Rinde möglich.

Bei einer Vermessung des Rundholzes in Rinde ist eine anerkannte Rindenabzugsmethode im Kaufvertrag zu vereinbaren.

Anerkannt sind:

- > **Rindenabzugsfunktionen**
 - **Schönbrunner** (Altherr) oder **Peintinger** (Güde) Funktion
- > **Zentimeterabzug**
 - Vereinbarter Abzug von ganzen Zentimetern vom Bezugsdurchmesser (MD, ZD)
- > **Abzug in Prozent der Kreisfläche**
 - Fläche aus MD unter Berücksichtigung von – MD vermindert um prozentuellen Abzug

3.1 Vermessung Rindenzustand - Rindenabzug

BFW

Rindenabzug
allgemein

Rindenabzug
Österreich

Funktion
Baden-
Württemberg

Rindenabzug
Vergleich

Rindenabzug
Ausblick

Institut für
Waldwachstum
und Waldbau

Schätzung des Rindenanteiles aber wie ?

Günter Rössler
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald,
Naturgefahren und Landschaft
Institut für Waldwachstum und Waldbau

3.1 Vermessung Rindenzustand - Rindenabzug

Rindenabzugsfunktion nach Güde/Peintinger

Doppelte
Rindenstärke
(Fichte)

3.1 Vermessung Rindenzustand - Rindenabzug

Rindenabzugsfunktion nach Güde/Peintinger

Rindenanteil am
Stammvolumen
(Fichte)

3.1 Vermessung Rindenzustand - Rindenabzug

Rindenabzugsfunktion nach Peintinger (Güde)

Doppelte
Rindenstärke
(Lärche)

3.1 Vermessung Rindenzustand - Rindenabzug

Rindenabzugsfunktion nach Peintinger (Güde)

Rindenanteil am
Stammvolumen
(Lärche)

3.1 Vermessung

Rindenzustand - Rindenabzug

Rindenabzugsfunktion nach Peintinger (Güde)

Funktionen und Koeffizienten für Fichte und Lärche:

Doppelte Rindenstärke

$$R_i \text{ (cm)} = A_0 + A_1 * D \quad (D \text{ in cm})$$

Rindenanteil am Stammvolumen

$$R_i \text{ (\%)} = [(V_{mR} - V_{oR}) / V_{mR}] * 100$$

$$\rightarrow R_i \text{ (\%)} = 100 * [D^2 - (D - A_0 - A_1 * D)^2] / D^2$$

Koeffizienten

	Fichte	Lärche
A_0	0,2583	0,2108
A_1	0,0406	0,1174

3.1 Vermessung

Rindenzustand - Rindenabzug

Schönbrunner Rindenabzugsfunktion (Altherr)

- Wurde von Pollanschütz für Österreich als gut geeignet empfohlen. Wird daher in der Praxis auch als „**Schönbrunner oder Mariabrunner Rindenabzugstabelle**“ bezeichnet.
- Untersuchungen sind in fünf Mitteilungsbänden veröffentlicht: Berechnungen für **obere, mittlere, untere und durchschnittliche Stammbereiche**
- **Koeffizienten für 33 Baumarten:** Fichte, Tanne, Kiefer, Europäische und Japanische Lärche, Schwarzkiefer, Weymouthskiefer, Douglasie, Sitka-Fichte, Buche, Hainbuche, Esche, Roterle, Berg- /Feld-/Spitzahorn, Stiel- /Rot-/Traubeneiche, Linde, Robinie, Bergulme, Birke, Marilandica- /Robusta-/Neupotz- /Regeneratapappel, Kirsche, Aspe, Weide, Flatterulme, Tulpenbaum, Elsbeere

3.1 Vermessung Rindenzustand - Rindenabzug

Schönbrunner Rindenabzugsfunktion

Doppelte
Rindenstärke nach
Stammbereichen
(Fichte)

3.1 Vermessung Rindenzustand - Rindenabzug

Schönbrunner Rindenabzugsfunktion

Rindenanteil am
Volumen nach
Stammbereichen
(Fichte)

3.1 Vermessung Rindenzustand - Rindenabzug

Schönbrunner Rindenabzugsfunktion

Rindenanteil am
Stammvolumen
(Fi, Lä, Ta, Ki, Bu)

3.1 Vermessung

Rindenzustand Rindenabzug

Schönbrunner Rindenabzugsfunktion

$$r = A_0 + A_1d + A_2d^2$$

Es bedeuten:

r doppelte Rindenstärke (mm)

d Mittendurchmesser oder verminderter Mittendurchmesser (cm) nach 4.2 bzw. 5.4

$A_0 - A_2$ baumartenspezifische Koeffizienten (siehe Tabellen 1 und 2)

Holzart	A_0	A_1	A_2
Douglasie	-2,13785	0,91597	-0,00375
Europäische Lärche	3,58012	1,03147	0
Fichte	0,85149	0,60934	-0,00228
Schwarzkiefer	5,27169	1,12602	0
Tanne	1,76896	0,59175	0
Weißkiefer	1,59099	0,50146	0

Auszug aus ÖNORM L 1021:2015/Anhang A;
Koeffizienten für weitere Baumarten sind in
der o. a. Norm ersichtlich.

3.1 Vermessung Rindenzustand - Teilentrindung

- > Stämme die im MD – Messbereich eine Beschädigung der Rinde aufweisen
- > Die Handhabung dieser Teilentrindung ist im Kaufvertrag zu vereinbaren.
- > Bewertung z.B. Prozentanteil Entrindung in Relation zum MD oder zum Umfang im Messbereich.
- > Verfahrensanweisung definieren!